

Dame								
Skostrørrelse (Kun sandaler)	36	37	38	39	40	41	42	43
Innvendige mål i cm	22	23	24	25	26	27	28	29

Herre									
Skostrørrelse (Kun sandaler)	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Innvendige mål i cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Dame													
Skostrørrelse	35	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5
Innvendige mål i cm	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28

Herre															
Skostrørrelse	40	41	41,5	42	43	43,5	44	44,5	45	46	46,5	47	48	49	50
Innvendige mål i cm	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	33

Barn / Junior																					
Skostrørrelse	25	26	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37,5
Innvendige mål i cm	15,5	16	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25

På denne måten finner du den rette størrelsen:

1. Legg et stykke papir på gulvet mot veggen
2. Stå på papiret så både hæl og rygg er inntil veggen
3. Tegn en strek på papiret foran storetåen og mål fotens lengde på papiret
4. Sko til barn: Legg til 1-1,5cm for å velge riktig størrelse

