

Unisex																
Schuhgröße	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Fußlänge in cm	22,3-22,9	23,0-23,6	23,7-24,2	24,3-24,9	25,0-25,5	25,6-26,2	26,3-26,9	27,0-27,5	27,6-28,2	28,3-28,9	29,0-29,5	29,6-30,2	30,3-30,9	31,0-31,5	31,6-32,2	32,3-33,0

So finden Sie die richtige Größe:

1. Legen Sie ein Stück Papier auf den Fußboden, so dass die Kante auch eine Wand berührt
2. Stellen Sie einen Fuß auf das Papier. Die Ferse muss dabei die Wand berühren
3. Markieren Sie auf dem Papier die Fußspitze. Nun können Sie die Fußlänge messen
4. Schuhe für Kinder: Fügen Sie 1-1,5 cm hinzu. Das ist das ideale Maß, um die Schuhgröße zu bestimmen

